


**Skābs tīrīšanas līdzeklis**

<b>SASTĀVS</b>	Nejonu virsmaktīvās vielas <5%, citronskābe, hidrohlorskābe, skābeņskābe, smaržkompozīcija.
<b>ĪPAŠĪBAS</b>	Koncentrēts skābs tīrīšanas līdzeklis. Noņem netīrumus, noņem rūsu un šķīdina urīna nogulsnes.
<b>PIELIETOJUMS</b>	Izmanto noturīgu netīrumu (kaļķakmens, cieta sāļu, rūsas) noņemšanai, sanitārtehnikas izstrādājumu, porcelāna, fajansa, keramikas un citu ūdensnecaurlaidīgu virsmu tīrīšanai.
<b>LIETOŠANAS PAMĀCĪBA</b>	<p>Uzklājiet mazgāšanas līdzekli neatšķaidītu, atstājiet uz 20 minūtēm, lai attīrītu podus, un uz 2-3 minūtēm, lai attīrītu izlietnes. Ja nepieciešams, noslaukiet ar tīrīšanas birsti.</p> <p>Flīžu, sanitārā porcelāna, tērauda un citu skābes izturīgu virsmu tīrīšana: Ikdienas tīrīšana: 0,5 - 1,0 % darba šķīduma koncentrācija. Vispārējā tīrīšana: 1,0 - 2,0 % darba šķīduma koncentrācija. Darba šķīdumu uzklāj uz mitras virsmas un atstāj uz dažām minūtēm. Pēc tam virsma jānotīra un jānoskalo ar lielu ūdens daudzumu.</p> <p>Līdzeklis ir pielietojams sekojošajām virsmu attīrīšanas veidiem: izsmidzināšana, rokas (manuāla), mehānizēta (ar augstas spiedes aparātu palīdzību), iemērcēšana. Pēc tīrīšanas nobeiguma, virsmas tiek apstrādātas ar tīru ūdeni līdz darba šķīduma atlieku pilnai aizskalošanai.</p>
<b>DROŠĪBAS PRASĪBAS</b>	<p>UFI: 3G20-10A6-500T-V0E2 Bīstami. Satur kodīgas vielas - hidrohlorskābi, skābeņskābi. Sargāt no bērniem. Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt rokas. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus. <b>NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:</b> Izskalot muti. <b>NEIZRAISĪT</b> vemšanu. <b>SASKARĒ AR ĀDU</b> (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. <b>IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ:</b> nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. <b>SASKARĒ AR ACĪM:</b> Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar <b>SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu</b>. Steidzami nepieciešama specifiska ārstēšana (apmeklēt ārstu, ņemot līdzi šī izstrādājuma drošības datu lapu). Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt. Glabāt slēgtā veidā. Likvidēt saturu/traukus saskaņā ar spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas normatīvajiem aktiem</p>
	
<b>ĪPAŠI NORĀDĪJUMI</b>	Nepieļaut līdzekļa saskari ar hloru saturošām vielām.
<b>UZGLABĀŠANA</b>	Uzglabāt cieši noslēgtā oriģināliesaiņojumā temperatūrā, ne zemākā par 0°C, sausās vēdināmās telpās. Garantijas laiks – 2 gadi.
<b>FASĒJUMS</b>	1L ar smidzinātāju; Art: SAN-C-1-S; EAN: 4751012243188 1 L; Art: SAN-C-1; EAN: 4751012240361 5 L; Art: SAN-C-5; EAN: 4751012240378
<b>EKOLOĢIJA</b>	Sastāv no bioloģiski sadalāmiem komponentiem. Iepakojuma atkritumus – polietilēna pudeles un kannas izskalo ar ūdeni un utilizē pēc vispārējiem noteikumiem.